saxun®



KIARA

MANUEL TECHNIQUE

FRA

Giménez Ganga®

saxun®

INDEX

1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, À L'UTILISATION ET AUX INTERDICTIONS **5**

2. DÉCOUPE ET SECTIONS **6**

2.1 DÉCOUPE DE KIARA 6

3. RÉSISTANCE AU VENT, TABLE DE COUPE ET SÉLECTION **7**

3.1 RÉSISTANCE AU VENT (EN 13561) 7
3.2 SÉLECTION MOTEUR 7
3.3 DEGRÉS D'INCLINAISON 7
3.4 LIGNE MINIMALE EN FONCTION DE LA TAILLE DU BRAS 8
3.5 RÉDUCTIONS DE CONFECTION 8
3.6 RÉDUCTIONS ENTRE MURS 8

4. VUES ET SECTIONS **9**

4.1 SECTION DÉLIMITÉE PLAQUE DE FIXATION 9
4.2 VUE DE L'INSTALLATION SUPPORT 9

5. MONTAGE ET INSTALLATION **10**

5.1 IDENTIFICATION DES PIÈCES 10
5.2 ASSEMBLAGE DU TUBE D'ENROULEMENT 11
5.3 ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DU CAISSON 11
5.4 ASSEMBLAGE DU CAISSON 12
5.5 INCLINAISON DU CAISSON 13
5.6 ASSEMBLAGE DES SUPPORTS 13
5.7 ASSEMBLAGE DU MOTEUR 14
5.8 ASSEMBLAGE DU BRAS 14
5.9 ASSEMBLAGE EXTRÉMITÉ 15
5.10 RÉGLAGE DES BRAS 15
5.11 ASSEMBLAGE DES CACHES DU CAISSON 16
5.12 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 17

6. MAINTENANCE **20**

6.1 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 20

7. ANNEXE I **20**

7.1 SOLUTIONS EN CAS D'INCIDENT 20

8. ANNEXE II **21**

8.1 CONFIGURATION DU MOTEUR 21

9. ANNEXE III **34**

9.1 DÉMONTAGE ET ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE ET DES COMPOSANTS DU PRODUIT À LA FIN DE SA VIE UTILE 34

IMPORTANT

Il est important, pour la sécurité des personnes et pour l'intégrité du produit, de lire attentivement ces instructions avant l'installation, le fonctionnement, la réparation ou la première utilisation.

saxun®

1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, À L'UTILISATION ET AUX INTERDICTIONS

Pour garantir la sécurité lors du montage, de l'utilisation et de l'entretien de ce produit, certaines mesures de précaution doivent être adoptées. Pour la sécurité de tous, respectez les mises en garde et instructions suivantes. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur.

- Ce manuel est destiné à servir de référence aux professionnels expérimentés et ne doit donc pas être utilisé par les amateurs de bricolage ou les monteurs en apprentissage.

- Ce manuel décrit l'installation des composants du produit et renvoie aux manuels d'installation de la commande électrique. Vous pouvez compléter ce manuel, si nécessaire, avec les instructions des composants sup- plémentaires qui ne sont pas décrits dans le présent manuel.

- Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à travailler.

- Certains composants peuvent être tranchants ou avoir des bords dentelés. Il est donc conseillé de porter des gants de sécurité.

- Toutes les pièces fournies ont été prévues spéci - quement pour ce produit. Le remplacement ou l'ajout d'autres pièces peut avoir des e ets négatifs sur la sécurité du produit et sur sa garantie. De plus, la certi - cation CE accordée à ce produit perdra sa validité si une pièce est remplacée ou si l'installation n'est pas e ec- tuée conformément aux indications de ce manuel. Le monteur est donc, en ce sens, responsable.

- Veillez à ce que la zone de montage soit su samment éclairée. Retirez les obstacles et la saleté. Assurez-vous que seuls les monteurs sont présents. Les personnes non autorisées (en particulier les enfants !) peuvent gêner ou engendrer des risques pendant le montage.

Il est important, pour votre sécurité et celle du produit, de suivre toutes les recommandations qui suivent avant de procéder au montage. Une installation mal réalisée peut provoquer des dommages aux personnes ou à l'installation-même.

Une fois le produit déballé, le monteur professionnel doit s'assurer qu'il est complet et doit, avant de débuter l'installation, véri er qu'il dispose de tous les composants et outils pour procéder correctement à l'installation. En cas de doute, veuillez contacter l'assistance tech- nique de **Giménez Ganga**.

Vous ne devrez en aucun cas installer un produit détérioré car celui-ci peut causer des dommages à l'installation-même et créer des situations dangereuses aux personnes.

Ces systèmes sont exclusivement destinés à l'usage pour lequel ils ont été conçus. Toute autre utilisation est inadéquate, donc dangereuse.

L'installation du système doit toujours être e ectuée par un professionnel respectant les indications du fabricant et connaissant et appliquant toute la réglemen tation en vigueur.

IMPORTANT

S'il s'agit d'un produit motorisé, véri ez la tension avant l'installation.
existente.

La connexion doit toujours être réalisée à la prise de terre. Dans le cas contraire, arrêter l'installation car celle-ci peut constituer un danger.

En cas de détection d'imperfections et/ou mauvais fonctionnement du système, **ne pas poursuivre** l'installation.

Le fabricant ne sera pas responsable en cas de dommages occasionnés lors de l'installation dus au non-respect de ces recommandations.

saxun®

2. DÉCOUPE ET SECTIONS

2.1 DÉCOUPE DE KIARA



RÉF.		DESCRIPTION
1	024716	Kit embout caisson Kiara
1A	024754	Kit Caches Caisson Kiara Toit
2	024702	Kit caisson Kiara
2A	024753	Kit Caisson Kiara Toit
3	024737	Profil toiture Kiara
4	024628	Profil caisson Kiara
4A	024627	Profil caisson kiara - LED

RÉF.		DESCRIPTION
5	024629	Profil BC kiara
6	024739	Profil di useur LED 17x5,3 mm
7	022807	Tube d'enroulement Ø80
8	024738	Protège-toile en PVC Kiara
9	024741	Paire bras invisibles LADA
9A	024740	Paire bras invisibles LUMME

3. RÉSISTANCE AU VENT, TABLE DE COUPE ET SÉLECTION

3.1 RÉSISTANCE AU VENT (EN 13561)

RÉSISTANCE AU VENT EN 13561

AVANCÉE BRAS	LARGEUR																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
1,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1,75		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,00			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,25				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,50					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,75						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3,00							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3,25								2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
3,50									2	2	2	2	2	1	1	1	1
3,75										2	2	2	2	1	1	1	1
4,00											1	1	1	1	1	1	1

Classe 1	≈ 29 Km/h
Classe 2	≈ 38 Km/h

3.2 SÉLECTION MOTEUR

TABLE DE SÉLECTION DU MOTEUR (Nm)

Avancée de bras (m)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
Tube d'enroulement Ø80 mm	30 Nm	40 Nm			50 Nm						

3.3 DEGRÉS D'INCLINAISON



DEGRÉS D'INCLINAISON

Installation frontal	0° - 75°
Installation plafond avec plaque	17° - 75°
Installation plafond avec équerre	0° - 75°
Installation entre murs	0° - 75°

3.4 LIGNE MINIMALE EN FONCTION DE LA TAILLE DU BRAS

LIGNE MINIMALE EN FONCTION DE LA TAILLE DU BRAS (m)

AVANCÉE DE BRAS (m)	LIGNE MINIMA (m)
	Moteur
1,25	1,51
1,50	1,76
1,75	2,01
2,00	2,26
2,25	2,51
2,50	2,76
2,75	3,01
3,00	3,26
3,25	3,51
3,50	3,76
3,75	4,01
4,00	4,26

3.5 RÉDUCTIONS DE CONFECTION

RÉDUCTIONS (mm)

	Moteur Somfy
Tube d'enroulement Ø80	L-148
Toile	L-164
Profils et barre de charge (aluminium)	L-144
Profils (PVC)	L-145

3.6 RÉDUCTIONS ENTRE MURS



4. VUES ET SECTIONS

4.1 SECTION DÉLIMITÉE PLAQUE DE FIXATION



4.2 VUE DE L'INSTALLATION SUPPORT



Mur



Plafond



Plafond avec équerre



Entre murs

5. MONTAGE ET INSTALLATION

5.1 IDENTIFICATION DES PIÈCES

A Support mobile
B Support fixe





Support gauche



Support droit



Soporte moteur/point



Plaques de fixation



Support multimoteur



Barre de charge

Cofre



Kit de réglettes

Visserie

5.2 ASSEMBLAGE DU TUBE D'ENROULEMENT



Fixer la toile sur le tube d'enroulement avec des chevilles et des vis. Insérer les manchons dans le tube d'enroulement.

5.3 ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DU CAISSON



Placer les cales équidistantes entre elles.



Insérer le profil du joint brosse dans son logement supérieur (couper ce qui est en trop).



Placer le profil de protection de la toile, et placer le tube d'enroulement dans le profil du caisson.



Le tube d'enroulement étant préalablement placé dans le caisson, placer le profil de l'auvent dans son logement, en le rabattant jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

5.4 ASSEMBLAGE DU CAISSON



Fixer les supports mobiles aux profils du caisson avec les vis A.

5.5 INCLINAISON DU CAISSON

Sélectionner la rainure en fonction de l'angle souhaité, dans la fourchette suivante :

Au mur : rainures F1 (0° - 37,5°) et F2 (37,5° - 75°)

Au toit : rainures T1 (17° - 37,5°) et T2 (37,5 - 75°)

Assembler selon la version (les étapes sont les mêmes quelle que soit la rainure choisie), en plaçant le boulon A dans la rainure souhaitée.



5.6 ASSEMBLAGE DES SUPPORTS



Placer les supports fixes sur les supports mobiles du caisson.



Visser le supplément cache caisson au support fixe à l'aide des vis A.

5.7 ASSEMBLAGE DU MOTEUR





Visser le moteur au support de moteur/point avec les vis **A** et insérer l'ensemble support/moteur dans l'axe. Avec les vis **B**, visser les trois supports.

5.8 ASSEMBLAGE DU BRAS





Pour assembler les bras, insérer les axes massifs **A** et les fixer avec la vis à rondelle captive sur le support mobile, en opérant sur le côté du caisson.

Fixer les réglettes sur les terminaux frontaux à l'aide de la vis **B** et l'écrou **C**.

5.9 ASSEMBLAGE EXTRÉMITÉ



Insérer la toile dans le profil de barre de charge et visser les réglettes **A** à celle-ci avec les vis **B**. Insérer la cheville **C** aux extrémités du tissu. Fixer les caches du profil avec les vis **D** et ôter les protections des bras.



Pour fixer le cache de l'extrémité, insérer la vis **A** à l'intérieur de l'extrémité et la fixer au cache de celle-ci.

5.10 RÉGLAGE DES BRAS



Ouvrir légèrement le caisson (suffisamment pour pouvoir travailler).

Placer les réglettes dans leur position en fonction de la mesure du bras, voir le tableau de distance **A**.

INSTALLATION DES RÉGLETTES

Mesure du bras	Distance A (mm)
1,25	16
1,50	
1,75	
2,00	91
2,25	
2,50	
2,75	166
3,00	
3,25	
3,50	
3,75	
4,00	



Pour niveler les bras, ouvrir le store juste assez pour pouvoir travailler (il n'est pas nécessaire d'ouvrir le store jusqu'à sa fin de course). Ajuster la hauteur des coudes avec la vis à rondelle captive A à l'avant du support des deux côtés jusqu'à ce que les coudes des bras soient parallèles.

5.11 ASSEMBLAGE DES CACHES DU CAISSON



Placer les caches latéraux fantaisie en insérant les agrafes en nylon **A** à l'intérieur du caisson.

5.12 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Prendre les mesures, placer les plaques de fixation sur le mur et marquer les trous à percer.

Fixer les supports à la surface à l'aide d'un niveau afin qu'ils soient nivelés. Utiliser les ancrages correspondants en fonction de la surface où l'on souhaite fixer le store.



Accrocher le caisson sur les supports muraux en s'assurant que les supports et le caisson sont complètement alignés.

Visser les plaques de serrage avec les vis **A**.













Si les panneaux sont installés directement au plafond et au ras du mur, une distance suffisante doit être prévue pour permettre la manipulation de la vis de réglage.



Si cette distance n'est pas disponible pour régler l'inclinaison, utiliser des équerres de toit comme alternative.



Si l'on souhaite régler l'angle d'inclinaison du store (voir chapitre 4.6), vérifier que la barre de charge est bien à niveau à l'aide d'un niveau.

Enfin, fermer le caisson et vérifier qu'il y a un espace d'environ 3 mm entre le bord du support et le bord du cache de la barre de charge.

6. MAINTENANCE

6.1. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour un bon usage et pour prolonger la durée de vie de votre store, il est recommandé de réaliser des maintenances et des révisions périodiques, au moins une fois par an, ou plus souvent, en fonction de l'usure provoquée par le vent sur le lieu d'installation du store.

Afin de prévenir de la corrosion, il est recommandé de nettoyer périodiquement les gouttières et les profilés au savon neutre. Il convient de le faire au moins une fois par an, et plus souvent pour les profilés. exposés aux environnements agressifs (marins, industriels, présence de poussière en suspension, etc.). Il est important de rincer abondamment à l'eau, après l'utilisation de détergents pour éviter la formation de sels sur la surface des profilés.

Ce nettoyage périodique, correctement réalisé, élimine les agents exogènes de la surface des profilés qui peuvent attaquer le revêtement et l'aluminium, augmentant la durée de vie desprofilés. et leurs prestations esthétiques.

Pour le nettoyage de la toile, il est recommandé d'éliminer la poussière accumulée à sec, afin de pouvoir ôter toutes les particules de la surface par aspiration, insu ation d'air, secousses ou brossage.

Pour l'élimination des traces de doigts ou de graisse, utiliser de l'eau avec du savon neutre. Si ce sont des taches aqueuses, nettoyer avec une éponge et frotter avec un chi on humide.

Ne JAMAIS utiliser de détergents ni d'autres produits chimiques.

Enfin, penser à la révision du serrage des vis, selon les couples de serrage.

7. ANNEXE I

7.1. SOLUTIONS EN CAS D'INCIDENT

PROBLÈME	CAUSES	SOLUTIONS
Le store de ferme pas	Les réglettes ne sont pas placées symétriquement	Positionner les réglettes à la taille indiquée par le fabricant
	Le coude entre en collision avec les profils du caisson	Régler la hauteur du coude
	Store mal aligné	Niveler correctement les supports
	Niveau inégal du mur	Placer les supports dans le même plan vertical
La barre de charge ne monte pas droit	Les réglettes ne sont pas placées symétriquement	Positionner les réglettes à la taille indiquée par le fabricant
Le moteur ne fonctionne pas après plusieurs minutes de fonctionnement continu	Protection thermique du moteur	Laisser le moteur refroidir pendant quelques minutes

8. ANNEXE II

8.1. CONFIGURATION DU MOTEUR

1. SÉCURITÉ

1. Sécurité et responsabilité.

Avant d'installer et d'utiliser le produit, lire attentivement ce manuel.

L'installation de ce produit Somfy devra être réalisée par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de la maison, à qui ce manuel est adressé.

De plus, l'installateur devra respecter les normes et la législation en vigueur dans le pays de l'installation et devra informer ses clients sur les conditions d'utilisation et la maintenance du produit.

Toute utilisation di érente de celle établie par Somfy est considérée comme un usage inapproprié. Cette pratique et le non-respect des instructions qui gurent dans ce manuel entraîneront une exclusion de la responsabilité et de la garantie de Somfy.

Avant son installation, véri ez la compatibilité de ce produit avec les équipements et les accessoires associés.

2. Normes spéci ques de sécurité.

En plus des normes de sécurité décrites dans ce manuel, il convient de suivre les instructions détaillées dans le document qui y est joint, intitulé « Normes de sécurité qui doivent être respectées et conservées ».

Couper l'alimentation électrique du store avant de réaliser toute intervention de maintenance sur celui-ci.

3. Afin de ne pas abîmer le moteur:

Ne pas immerger

Éviter les coups

Éviter les chutes

Ne pas perforer



Éviter les manœuvres en cas de formation de glace sur le store

2. INSTALLATION

Le Sunea io doit être installé à l'abri des intempéries.

1. Préparation du moteur.



1.1 Introduire la couronne (A) y la roue (B) dans le moteur.



1.2 Mesurer la longueur (L1) entre le bord intérieur de la tête du moteur et l'extrémité de la roue.

2. Préparation du tube



2.2 Couper le tube à la longueur nécessaire.



2.3 Éliminer les surplus et les copeaux du tube d'enroulement. Dans les tubes lisses, réaliser une encoche selon les dimensions indiquées : - e = 4 mm - h = 28 mm.

saxun®

3. Installation moteur - tube

3.1 Introduire le moteur dans le tube d'enroulement. Pour les tubes d'enroulement.

Pour les tubes d'enroulement lisses, faites coïncider l'encoche réalisée avec la couronne.

IMPORTANT
Les vis ou les rivets Pop ne doivent pas être xés au moteur, mais uniquement à la roue.



3.2 Pour des raisons de sécurité, fixez le tube d'enroulement dans la roue avec 4 vis Parker de Ø 5 mm ou 4 rivets Pop en acier de Ø 4,8 mm situés :

- à 5 mm minimum de l'extrémité extérieure de la roue : L1 - 5, et
- à 15 mm maximum de l'extrémité extérieure de la roue : L1 - 15.

4. Montage de l'ensemble tube-moteur

4.1 Monter l'ensemble tube-moteur sur le support de l'extrémité (C).



4.2 Monter l'ensemble tube-moteur sur le support du moteur (D).



4.3 En fonction du type de support, installez l'anneau de butée E (dans le cas des moteurs ≥ à 85 Nm, avec un anneau de butée, on utilise obligatoirement l'anneau de butée ver-rouillable (F).

3. CÂBLAGE

IMPORTANT
E ectuer toujours une boucle avec le câble d'alimentation afin d'éviter que de l'eau ne pénètre dans le moteur. Lors de l'installation, respecter les normes et la législation en vigueur.

1. Couper l'alimentation électrique

2. Brancher le moteur selon l'information indiquée dans le tableau suivant:



230 V ~ 50 Hz		CÂBLE DU MOTEUR
1	Marron	Phase (P)
2	Bleu	Neutre (N)
3	Vert-jaune	Terre (⏚)

4. MISE EN MARCHE

Ce manuel décrit uniquement la mise en marche avec un point de commande local io de Somfy de type Situo io. Pour la mise en marche avec tout autre type de point de commande io, consultez le manuel correspondant.

1. Identification des étapes de réglages déjà réalisées

IMPORTANTE
Seul un moteur à la fois doit être alimenté.

2. Mettre sous tension et poursuivre avec la procédure « A » ou « B », en fonction de la réaction du store :

A) Le store effectue un léger mouvement

Les fins de course sont ajustées et aucun point de commande io de Somfy n'est enregistré. Passer au chapitre « Enregistrement du premier point de commande local io de Somfy ».



Enregistrement du premier point de commande local io de Somfy'.

B) Le store ne bouge pas

Appuyez sur le bouton de montée ou descente et réaliser le procédé "c" ou "d" en fonction de la réaction du store :



C) Le store ne bouge toujours pas.

Les fins de course sont ajustées et il n'y a aucun point de commande io de Somfy enregistré. Continuez au chapitre « Enregistrement préalable du point de commande local io de Somfy ».

D) Le store monte et descend totalement.

Les fins de course sont ajustées et le point de consigne io de Somfy est enregistré.
Continuer dans le chapitre "Utilisation".



3. Enregistrement préalable du point de consigne local io de Somfy

Appuyer simultanément sur les boutons de montée et de descente : le store effectue un mouvement bref, le point de commande local io de Somfy a été enregistré au préalable dans le moteur.



4. Vérification du sens de rotation du moteur

4.1. Le store ne bouge toujours pas.

A) Si le store monte, le sens de rotation sera correct : continuez au chapitre « Réglage des fins de course ».

B) Si le store descend, le sens de rotation sera incorrect : appuyez sur le bouton « My » jusqu'à ce que le store se déplace ; le sens de rotation a été modifié.



4.2. Appuyez sur le bouton de montée pour vérifier le sens de rotation.



5. Réglage des fins de course

Le réglage des fins de course dépend du type de store.

Réglage des stores type cassette

Pour les stores type cassette, la fin de course supérieure est automatiquement ajustée, mais la fin de course inférieure doit être réglée.



6. Réglage de la fin de course inférieure

IMPORTANT
Ne pas utiliser simultanément les boutons « My » et de descente pour atteindre la fin de course inférieure.

7. Placez le store en position de fin de course inférieure.

1. Si l'on appuie sur le bouton de montée durant > 2 s, un mouvement de montée continu du store se produira.
.

2. Arrêtez le store au point souhaité.

3. Si nécessaire, régler la position du store à l'aide des boutons de montée et de descente.

4. Appuyez simultanément sur les boutons « My » et de montée : le store monte en continu, même après avoir arrêté d'appuyer sur les boutons « My » de montée.

5. À mi-hauteur, appuyez brièvement sur le bouton "My" pour arrêter le store.

6. Appuyez à nouveau sur la touche « My » pour déplacer le store : les fins de course sont enregistrées, passer au chapitre « Enregistrement du premier point de commande local io de Somfy ».



8. Enregistrement préalable du premier point de consigne local io de Somfy

1. À l'aide d'un point de consigne local io de Somfy enregistré auparavant

Appuyez brièvement sur le bouton PROG de ce point de commande (G) : le store effectuera un mouvement bref, le point de commande a été enregistré.

9. Simplement après une coupure de courant

1. Appuyez simultanément sur les boutons de montée et de descente du nouveau point de consigne (H) jusqu'à ce que le store se déplace.

2. Appuyez brièvement sur le bouton PROG de ce point de consigne (H) : le store effectue un mouvement bref



10. Vérification des réglages

Vérifier les réglages des fins de course supérieure et inférieure avec le point de commande local io de Somfy.

6. UTILISATION

Fonctionnement standard

1. Position préférée (“My”)

Définition

Le moteur peut enregistrer une position intermédiaire appelée « position préférée (My) » différente des positions supérieure et inférieure.



Pour enregistrer, modifier ou supprimer la position préférée (« My »), consulter le chapitre « Réglages supplémentaires ».

Pour utiliser la position préférée (« My ») :
Appuyer brièvement sur le bouton « My » : le store se mettra en mouvement et il s'arrêtera dans la position préférée (« My »).

2. Fonction STOP

Le store est en mouvement. Appuyer brièvement sur le bouton « My » : le store s'arrête automatiquement.



3. Boutons de montée et de descente

Si l'on appuie brièvement sur le bouton de montée ou de descente,
le store monte ou descend complètement.

Fonctionnement avec un capteur io de Somfy

1. Fonctionnement avec un capteur solaire io de Somfy (type Sunis WireFree™ io)
Consulter le manuel du capteur de vent io de Somfy afin d'en savoir plus sur son fonctionnement.

2. Fonctionnement avec un capteur éolien io de Somfy (type Sunis Eolis WireFree™ io)
Consulter le manuel du capteur de vent io de Somfy afin d'en savoir plus sur son fonctionnement.

3. Comportement du store face à l’apparition du vent
Quand le vent se lève, le store commence à se déplacer pour atteindre la fin de course supérieure. Il est impossible d'empêcher la montée du store et de faire que celui-ci descende si le vent souffle.

4. Comportement du store face à l’arrêt du vent
Une fois que le vent cesse de souffler, le point de commande io peut transmettre un ordre de descente manuel après 30 secondes. Néanmoins, tous les automatismes restent bloqués pendant encore 11 minutes.



5. Retour de l’information
Après chaque ordre, le Sunea io envoie un message. Cette réponse reçoit un traitement de la part des points de commande bidirectionnels io.

7. RÉGLAGES SUPPLÉMENTAIRES

POSITION PRÉFÉRÉE (« MY »)

7.1 Enregistrement ou modification de la position préférée « My »
Le procédé pour enregistrer ou modifier la position préférée ("My") est le même.

1. Placez le store dans la position préférée « My » souhaitée.

2. Appuyez sur le bouton "My" jusqu'à ce que le sotre se déplace : la position préférée ("My") sera enregistrée.



7.2 Suppression de la position préférée (« My »)
Le procédé pour enregistrer ou modifier la position préférée ("My") est le même.

1. Appuyez sur le bouton « My » : le store se mettra en mouvement et il s'arrêtera à la position préférée (My).

2. Appuyer de nouveau sur le bouton "My" jusqu'à ce que le store se déplace : la position préférée ("My") sera supprimée.

7.3 Ajout ou suppression des points de commande et capteurs io de Somfy.

Consulter le manuel correspondant.

7.4 Modification des fins de course

La modification des fins de course dépend du type de store.

7.5 Modification des stores type cassette
Pour les stores type cassette, la fin de course supérieure est automatiquement ajustée, mais la fin de course inférieure peut être modifiée.



7.6 Réglage de la fin de course inférieure

1.Placez le store en position de fin de course inférieure.

2. Appuyez simultanément sur les boutons de montée et de descente jusqu'à ce que le store se déplace : le moteur se trouve en mode réglage.

3. Ajustez la position inférieure du store à l'aide des boutons de montée et de descente.

4. Appuyez sur le bouton « My » jusqu'à ce que le store se déplace : la nouvelle fin de course inférieure est enregistrée.



7.7 Modification des stores qui ne sont pas de type cassette

Pour les stores qui ne sont pas de type cassette, les fins de course supérieure et inférieure peuvent être changées.



7.8 Réglage de la fin de course supérieure

1. Placez le store en position de fin de course supérieure.

2. Appuyez simultanément sur les boutons de montée et de descente jusqu'à ce que le store se déplace : le moteur se trouve en mode réglage.

3. Ajustez la position supérieure du store à l'aide des boutons de montée et de descente.

4. Appuyez sur le bouton « My » jusqu'à ce que le store se déplace : la nouvelle fin de course supérieure est enregistrée.



FONCTIONS AVANCÉES

IMPORTANT
Contactez le fabricant du store avant d'utiliser ces fonctions pour vérifier la compatibilité de votre installation.

7.9 Fonction « Back impulse »

Cette fonction permet de tendre la toile à chaque mouvement de descente du store. Il est possible de régler jusqu'à ½ tour du tube
d'enroulement.

1. Placez le store en position de fin de course inférieure.

2. Appuyez simultanément sur les boutons « My » et de montée jusqu'à ce que le store se déplace : le moteur se trouve en mode de programmation.

3. Réglez la tension de la toile à l'aide des boutons de montée et de descente (½ tour de tube max.).

4. Appuyez sur le bouton « My » jusqu'à ce que le store se déplace : la tension de la toile est enregistrée.



7.10 Fonction "Back release" pour les stores type cassette uniquement



Cette fonction permet de relâcher la tension de la toile du store type cassette après sa fermeture.

IMPORTANT
Le procédé pour activer le « Back release » est le même.

Pour des raisons de sécurité, cette fonction ne peut être activée ou désactivée que depuis le point de commande io de Somfy dans 3 cas :

- Après la confirmation des réglages et avant d'enregistrer le premier point de commande io de Somfy.

- Après l'enregistrement du premier point de commande io de Somfy et pendant les 4 cycles suivants.

- Après une simple coupure de courant et pendant les 4 cycles suivants.

Pour installer cette fonction :

1. Placez le store en position de fin de course supérieure.

2. Appuyez simultanément sur les boutons « my » et de descente jusqu'à ce que le store se déplace :

1 

2 

La fonction « Back release » est désactivée si elle était inactive.

La fonction « Back release » est désactivée si elle était active.

7.11 Fonction "Force de fermeture" pour les stores type cassette uniquement



Cette fonction permet d'augmenter ou de réduire l'effort de fermeture de cassette du store selon 3 niveaux (haut-intermédiaire-bas).

Par défaut, le moteur est livré avec le niveau moyen.

Pour des raisons de sécurité, cette fonction n'est accessible que depuis le point de commande io de Somfy dans 3 cas :

- Après la confirmation des réglages et avant d'enregistrer le premier point de commande io de Somfy.

- Après l'enregistrement du premier point de commande io de Somfy et pendant les 4 cycles suivants.

- Après une simple coupure de courant et pendant les 4 cycles suivants.

Pour installer cette fonction :

1. Placer le store en position intermédiaire.

2. Appuyer brièvement et simultanément sur les boutons « My » et de montée puis appuyer longuement et simultanément sur les boutons « My » et de montée jusqu'à ce que le store se déplace.



IMPORTANT

Le moteur n'entre en mode programmation que pendant 10 s.

3. Régler l'effort de fermeture à l'aide des boutons de montée et de descente.

- Pour augmenter l'effort de fermeture, appuyer sur le bouton de montée jusqu'à ce que le store se déplace lentement : l'effort de fermeture du store de type cassette passe au niveau supérieur.

- Pour réduire l'effort de fermeture, appuyer sur le bouton de descente jusqu'à ce que le store se déplace lentement : l'effort de fermeture du store de type cassette passe au niveau inférieur.



4. Appuyer sur le bouton « My » jusqu'à ce que le store se déplace : le nouvel effort de fermeture est enregistré.

saxun®

8. CONSEILS ET ASTUCES

8.1. Une question à propos du Sunea screen io?

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le store de fonctionne pas	Le câblage est incorrect	Vérifier le câblage et le modifier si nécessaire
	Le moteur est en surchauffe	Attendre que le moteur refroidisse.
	Le câble utilisé n'est pas adapté	Vérifier le câble utilisé et s'assurer qu'il a 3 fils
	La batterie du point de commande io de Somfy est déchargée	Vérifier la batterie et la changer si elle est déchargée.
	Le point de commande n'est pas compatible.	Vérifier la compatibilité et changer le point de commande si nécessaire.
	Le point de commande io utilisé n'est pas enregistré dans le moteur.	Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce point de commande.
Le store s'arrête trop tôt.	La couronne est mal placée.	Fixer la couronne correctement.
	Les fins de course sont mal programmées.	Régler à nouveau les fins de course.

8.2 Remplacement d'un point de commande io de Somfy perdu ou endommagé

Consulter le manuel correspondant.

IMPORTANT
Cette mise à zéro élimine tous les points de consigne, les capteurs, tous les ajustements de fin de course et réinitialise le sens de rotation et la position préférée ("My") du moteur. Par conséquent, la configuration des fonctions avancées reste enregistrée ("Back impulse", "Back release", "Effort de fermeture").

8.3 Retour à la con guration d'origine

Consulter le manuel correspond

IMPORTANT
Il faut seulement réaliser la double cou- pure de tension dans le moteur qui doit être mis à zéro.



1) Placer le store en position intermédiaire (si possible).

2) Couper l'alimentation électrique pendant 2 secondes.

3) Reconnecter l'alimentation électrique de 5 à 15 secondes.

4) Couper l'alimentation électrique pendant 2 secondes.

5) Reconnecter l'alimentation électrique : le store se met en mouvement pendant quelques secondes.

Si le store est en position de fin de course supérieure ou inférieure, il effectue un bref mouvement.

6) Laisser le bouton PROG enfoncé : le store réalise un premier mouvement puis un deuxième quelques instants après. Le moteur se trouve en configuration d'usine.

- Répéter la procédure du chapitre « Mise en marche ».

9. DONNÉES TECHNIQUES

Fréquence de radio	868-870 MHz io-homecontrol® bidirectionnelle tribande
Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Température d'utilisation	-20 °C a +70 °C
Indice de protection	IP 44
Nombre maximum de points de commande et capteurs associés	9
Niveau de sécurité	Classe I

9. ANNEXE III

9.1. DÉMONTAGE ET ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE ET DES COMPOSANTS DU PRODUIT À LA FIN DE SA VIE UTILE

IMPORTANT
L'emballage doit être recyclé par le professionnel quali é qui a installé le produit.

Nous vous conseillons de recycler l'emballage du produit de manière responsable:

- Éliminer ces déchets conformément à la réglementation en vigueur :
  - Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
  - Loi 11/1997 du 24 avril, relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
- Classer les déchets en séparant chacun des di érents matériaux afin de procéder à une élimination e cace de l'emballage.
- Ne pas jeter les matériaux d'emballage avec les autres déchets. Les emmener à un point de collecte des matériaux d'emballage désigné par les autorités locales.
- Afin de minimiser l'impact environnemental des emballages et des déchets d'emballages, il est nécessaire de déterminer la composition et la nature de l'emballage de nos produits pour conseiller la meilleure élimination de ceux-ci.

Papier et carton : Dans la gestion des déchets, le recyclage du papier et du carton joue un rôle majeur puisque jusqu'à 70% des déchets arrivent à être réutilisés. L'élimination du papier et du carton peut se faire par di érents moyens tels que la collecte par des opérateurs privés ou la remise aux usines de traitement des déchets.

Plastique: Le recyclage des plastiques présente de nombreux avantages pour l'environnement et donc pour la qualité de vie de tous, car il contribue à une grande économie de matières premières, de ressources naturelles, énergétiques et économiques. Le plastique peut être éliminé par des opérateurs privés ou remis à des usines de traitement des déchets.

Film bulle: Il est composé de polyéthylène basse densité, ce qui en fait un matériau 100 % recyclable. Pour une élimination optimale, déposer les déchets de ce matériau dans des usines de traitement des déchets plastiques.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT

L'un des objectifs de Giménez Ganga est de faire preuve d'un comportement socialement responsable. Cet engagement envers l'environnement implique une amélioration continue des mesures adoptées pour lutter contre le changement climatique.

Promouvoir une protection responsable de l'environnement, respecter les exigences légales et réglementaires applicables à nos produits et encourager les économies d'énergie dans tous nos projets sont des mesures essentielles pour atteindre nos objectifs.

DÉMONTAGE ET ÉLIMINATION DU PRODUIT

IMPORTANT

Le démontage du produit à la n de sa vie utile doit être e ectué par du person- nel quali é et, pour y procéder, les étapes inverses à celles e ectuées pour son montage doivent être suivies.

Pour démonter ce produit, un certain nombre de mesures de précaution doivent être prises. Il convient de tenir compte des avertissements et des consignes qui suivent. En cas de doute, contacter votre fournisseur.

Le démontage ne peut être e ectué que par des installateurs expérimentés. Ce manuel n'est pas destiné aux bricoleurs amateurs ni aux installateurs en formation.

Pour plus d'informations sur ces instructions de démontage, nous vous renvoyons aux chapitres d'installation dans ce manuel, qui contiennent des dessins et des informations détaillées.

IMPORTANT

Toujours faire preuve d'une grande prudence. Utiliser des outils appropriés et en parfait état.

• Étape 1

Retirer les caches du caisson, pour cela tirer sur le cache jusqu'à ce qu'il se défasse, ou enlever les agrafes en nylon qui fixent les caches du caisson à l'intérieur de celui-ci

• Étape 2

Placer les bandes de sécurité aux bras qui sont presque fermés (avec l'ouverture correcte pour pouvoir agir).

• Étape 3

Desserrer les vis inférieures qui fixent le store aux plaques de fixation et démonter le store des supports.

• Étape 4

Desserrer et retirer les vis qui fixent les bras aux réglettes du profil de la barre de charge.

• Étape 5

Desserrer les vis qui fixent les bras aux supports mobiles du caisson. Retirer les axes massifs en desserrant la vis située sur le côté du support mobile. Retirer les bras (et découpler les profils LED s'il y a une installation LED dans le store).

• Étape 6

Desserrer les vis qui fixent (à l'intérieur) les caches de la barre de charge à celle-ci. Retirer les caches.

• Étape 7

Desserrer les vis qui fixent les caches intérieurs de la barre de charge à celle-ci. Retirer les caches.

• Étape 8

Retirer les réglettes et les butées des bras de la barre de charge.

• Étape 9

Démonter la toile du profil de la barre de charge.

• Étape 10

Desserrer et retirer les vis qui fixent les supports moteur/pointe aux supports fixes. Débrancher le support pointe et le manchon pointe.

• Étape 11

Desserrer et retirer les vis qui fixent le support moteur au moteur et retirer le moteur.

• Étape 12

Desserrer et retirer les vis qui fixent les suppléments cache caisson aux supports fixes. Démonter les supports fixes du caisson.

• Étape 13

Desserrer et retirer les vis qui relient les supports mobiles aux profils du caisson. Démonter ces supports.

• Étape 14

Détacher le profil du registre supérieur du caisson et retirer le profil joint brosse et les cales du profil.

• Étape 15

Retirer le tube d'enroulement et démonter le profil de protection de la toile et le profil LED.

• Étape 16

Démonter les manchons des extrémités du tube d'enroulement et retirer les vis et les chevilles qui fixent la toile au tube d'enroulement, puis démonter la toile.

• Étape 17

Enfin, desserrer et retirer les ancrages qui fixent les supports au mur ou au plafond et les retirer.

IMPORTANT

S'assurer d'éliminer toutes les pièces qui composent le produit en fonction de la nature de ses matériaux.

COMPOSANTS	ACIER GALVANISÉ /ZINGUÉ	ACIER INOXYDABLE	ALUMINIUM	DEEE	PLASTIQUE	TEXTILE
Profilé			•			
Vise		•				
Axe	•					
Embouts	•					
Moteur				•	•	
Supports pour moteur			•			
Supports			•			
Jeu bras			•		•	
Caches extrémité		•				
Toile						•

Nos produits sont principalement constitués de matériaux recyclables. Il est nécessaire de se renseigner sur les systèmes de recyclage ou d'élimination prévus par la réglementation en vigueur sur le territoire pour cette catégorie de produits.

IMPORTANT

- Toujours faire preuve d'une grande prudence. Utiliser des outils appropriés et en parfait état.

- S'assurer d'éliminer toutes les pièces qui composent le produit en fonction de la nature de ses matériaux.

Ce symbole signi e que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères,car il doit être collecté séparément pour être récupéré, réutilisé ou recyclé conformément à la réglementation locale en vigueur.

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent devenir un grave problème environnemental s'ils ne sont pas gérés correctement. La directive fournit le cadre général valable dans toute l'Union européenne pour le retrait et la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques.

À la n du cycle de vie de l'appareil électrique ou électronique, il ne doit pas être jeté avec d'autres types de déchets. Ils peuvent être déposés dans les centres spé- ci ques prévus à cet e et et réglementés par les admi- nistrations locales.

Le tri e cace des déchets évitera les répercussions négatives pour l'environnement et la santé qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion des déchets ou de leur mauvaise élimination.

IMPORTANT

En respectant cette directive, vous agissez en faveur de l'environnement et contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé.

La réglementation locale peut prévoir des sanctions conséquentes en cas d'élimination illégale du produit.

LES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT NOS PRODUITS OFFRENT UN LARGE ÉVENTAIL D'AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

ACIER GALVANISÉ

L'acier galvanisé a reçu un traitement qui, à terme, le couvre de plusieurs couches de zinc qui le protègent de la rouille. Le recyclage du zinc contribue à réduire la demande de nouveaux matériaux et, par conséquent, génère de grandes économies d'énergie, car le zinc est une ressource très précieuse et durable.

Pour un recyclage approprié de l'acier galvanisé, il est recommandé de se rendre à un centre de collecte des déchets métalliques.

ACIER INOXYDABLE

L'acier inoxydable est un alliage de fer contenant du nickel et du chrome pour le protéger contre la corrosion et la rouille. Il possède de nombreuses qualités dont une grande résistance, y compris face aux températures élevées. L'acier inoxydable est le « matériau vert » recyclable à l'in ni. Ses propriétés le rendent idéal pour une exposition aux intempéries.

Pour la bonne élimination de l'acier inoxydable, il est alors recommandé de le déposer dans un centre spécialisé de collecte des déchets.

ALUMINIUM

Le recyclage de l'aluminium garantit une multitude d'avantages environnementaux. L'utilisation d'aluminium recyclé permet d'économiser 95% de l'énergie servant à la production du minerai primaire, qui peut être recyclé autant de fois qu'on le souhaite et récupéré intégralement. Le recyclage de l'aluminium est donc techniquement et économiquement rentable.

C'est pourquoi il est conseillé de déposer l'aluminium dans un centre spécialisé de collecte des déchets pour une élimination appropriée.

CÂBLAGE

Le recyclage des câbles électriques permet d'éviter la pollution causée par ces éléments. Une fois les câbles dénudés, il est possible de recycler le cuivre, l'aluminium et le laiton afin de les réutiliser.

Les déchets électriques et électroniques doivent être transportés vers les déchetteries pour un recyclage approprié.



PLASTIQUE

Le recyclage du plastique constitue une source durable de matières premières pour l'industrie. Sa réutilisation réduit également, de manière signi cative, les e ets négatifs sur l'environnement, puisqu'il s'agit d'un matériau non biodégradable.

Le recyclage réduit la consommation d'énergie et les émissions de CO2, en diminuant la pollution et ralentissant le changement climatique.

Il existe divers types de plastiques donc, pour obtenir un recyclage optimal, il est essentiel de les déposer dans des déchetteries qui procéderont à leur identi cation et à la séparation des di érents types.

TEXTILE

La valorisation des déchets textiles est indispensable en termes de recyclage. La réutilisation contribue à réduire la consommation d'eau et des gaz libérés lors du processus de fabrication.

Afin de favoriser l'élimination adéquate des textiles, il est recommandé de les déposer dans un centre de déchets spécialisé où les di érentes bres textiles seront séparées.

IMPORTANT

Suivez les recommandations pour un recyclage e cace des produits. Souvenez-vous que le recyclage n'est pas qu'un simple geste, il s'agit de se rendre responsable de la protection des ressources naturelles.

Giménez Ganga®

MANUEL TECHNIQUE KIARA • FRA • 01 • 0420